

13. Dezember 2022 / v001

CIP-Pool Maschinenbau User-Anleitung:

Mit den Multifunktionsgeräten direkt auf einen USB-Stick scannen

1. Voraussetzungen

Der USB-Stick muss mit FAT oder FAT32 formatiert sein. USB-Sticks, welche im mit ExFAT (Windows), NTFS (Windows, Linux), APFS (apple) oder Ext4 (Linux) Formatiert sind funktionieren nicht an den Multifunktionsgeräten.

ACHTUNG : Sollte man einen Sick, welcher mit NTFS, APFS, ExFAT oder Ext4 formatiert sein, bietet das Gerät hier sofort das Formatieren an. Sollte man hier mit "Format" betätigen sind alle Daten auf dem USB-Stick unwiderruflich verloren.



2. Dokument scannen

a. Den USB-Stick <u>vorsichtig</u> in das Gerät stecken. Die USB-A Buchse befindet sich bei den Geräten an der rechten Seite neben dem Touchscreen



b. USB Stick wird erkannt



Hier "Weiter" drücken

c. USB-Stick Menü

Tanan Inne	Adve.	-							
VSB-Laubeent									
0 0 0 0	+ 0	0	Qb.						
Rena		-	Detun/248	Kormat					
Talanan Talana Information			10/10/2022 09:22						
1 1118 JULIA AND THE AND THE AND			(1/0-2013)0.31	13 MB 🛄					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			10/10/2022 10:87	21146 00	1				
					1				



d. Scannermenü



Hier können weitere Optionen zum Dateiformat und der Bildqualität eingestellt werden. Anschließend mit "Start" den Scanvorgang starten

e. Scanvorgang läuft.....



f. Scanvorgang beendet

-Verorbeit	a Speicheraufträge (licon-	en) 000714 E2	29_207212131	03743.	.a. ¥	10:00
	4	Brenew' Drucketten	St.			Login
Abbr.	Originale einlegen u Auf (Scanende) drüc	nd auf [Nächt ken, um Scan	ite Originale vergang obs	scanpen] vischließe	drücken. n	
Scon-Einst	ellungen:				Electroliung spelchern:	6
· EB °	riginalformat		Automoti	ich X	+ A0	Improve
Tto o	nginalawichtung		Oberkante at	en >	Ziel • USE-Laufaurk	
·	seitig/Buchoriginal		1-58	mg >		
H H	efügikelt)		Norma	10 >		(Zuri)(**
e. °	rigioalvarlage		Textof	ota Ò		Shipp
1111 54	canaullósung					
Job-Nr: 04 Benutzern Auftrogen	00714 Iome: Guest User Iome: £239_2022121310374	3		Adichs:	te Originale Scanende	€

Sollen weitere Original gescannt werden, muss man hier "Nächste Originale scannen" wählen.



Ist man fertig hier zwingend "Scanende" drücken. Erst dann werden die Daten auf den Stick geschrieben

g. USB-Stick auswerfen





Nun kann der Stick entnommen werden